

POMPA MINI PH40

CODICE	CODICE
POMPE*	
PH40-140-000	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5KW IE3-4P TRIFASE 1400 GIRI/MIN (62hl/h)
PH40-140-120	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5KW IE3 4P TRIFASE CON INVERTER IP66 MONOFASE E SERVOVENTOLA 280-1960 GIRI/MIN (1 2-85 hl/h)
PH40-140-130**	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5KW IE3 4P TRIFASE CON INVERTER IP66 TRIFASE E SERVOVENTILAZIONE 280 – 1960 GIRI/MIN. (12 – 85 hl/h)
PH40-140-130T	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5KW IE3 4P TRIFASE CON INVERTER IP66 TRIFASE E SERVOVENTILAZIONE TRIFASE 280 – 1960 GIRI/MIN. (12 – 85 hl/h)
PH40-140-130T-B	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5KW IE3 4P TRIFASE CON INVERTER INTEGRATO DGM IP66 TRIFASE 10 – 2000 GIRI/MIN. (2 – 53 hl/h)
PH40-140-INT	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5KW IE3 4P TRIFASE CON INTERRUTTORE IP55 1400 GIRI/MIN. (62 hl/h)
PH40-140-V00	POMPA MINI PH40 CON MOTORE 1,5 KW IE3 4P TRIFASE VARIATORE MECCANICO 190-1000 GIRI/MIN INDICATORE GRAVITAZIONALE (8 – 44 hl/h)

*Ingresso-uscita standard manicotto 1"1/4 con possibilità di aggiungere raccordi di ogni tipologia (DIN, garolla, portagomma, ecc..)

** Versione da abbinare alla sonda

ACCESSORI

PH40.CO	CARRELLO INOX PER POMPA MINI PH35
PH40.BG40/50	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI GAROLLA 40/50
PH40.BG60	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI GAROLLA 60
PH40.BD32/DN40	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI DIN11851 DN32/DN40
PH40.BD50	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI DIN11851 DN50
PH40.BC11/2	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI CLAMP 1" 1/2
PH40.B00	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI A SALDARE
BY3000-00	VALVOLA BYPASS A MOLLA PER POMPA PH
PH40.SD01M	SONDA A CONDUCIBILITA' CONTRO LA MARCIA A SECCO PER INVETER MONOFASE
PH40.SD01T	SONDA A CONDUCIBILITA' CONTRO LA MARCIA A SECCO PER INVETER TRIFASE (COMPRESO TRASFORMATORE)
PH40.CR00	COMANDO REMOTABILE
PH40.CRP	PREDISPOSIZIONE PER COMANDO REMOTABILE SU INVERTER
PR20MA	PREDISPOSIZIONE PER COMANDO 4-20Ma
PH40.INT	INTERRUTTORE ON/OFF PER POMPA PH
PH40.INT2	INTERRUTTORE PER POMPA PH TRIFASE CON INVERTITORE DI MARCIA
QUADRO-1	QUADRO ELETTRICO CON SALVAMOTORE INTERRUTTORE CON INVERTITORE DI MARCIA E PREDISPOSIZIONE PER SONDA
SERVOVGR90	SERVOVENTOLA MONOFASE GR90 CON MORSETTIERA
SERVOVGR90T	SERVOVENTOLA TRIFASE GR90 CON MORSETTIERA
RC2	RADIOCOMANDO RXFM4 4 FUNZIONI: START/STOP AVANTI/INDIETRO VARIAZIONE VELOCITA' 0

RICAMBI

PH40A450-00	STATORE PH40 IN NBR
PH40A450-01	STATORE PH40 IN EPDM
PH40A400-00	ROTORE PH40
PH40A300-00	GIUNTO CARDANICO PER PH40
PH40.TEN	TENUTA MECCANICA PH40
PH40.TEN.E	TENUTA MECCANICA PH40 PER ALTE TEMPERATURE
PH40.TEN.V	TENUTA MECCANICA PH40 VITON
PH35A303-00	CUFFIA PER GIUNTO PH35 IN NBR